

„Sternsiebtechnik vom Feinsten“

Anwendungsbeispiel: Wurzelholzabsiebung
150x250/300mm



Überkorn 150 x 250 / 300mm
(wird erneut gebrochen)

Mittelkorn = Gutfraktion
(Alternativ zu Holzscheiten für die
Verbrennung geeignet)



Feinkorn (Erde und kleine
Holzanteile -> verbleiben im Wald)

